

FOREO



LUNA™ mini 2

COOL
ČIŠČENJE
OBRAZA ZA
VSE VRSTE
KOŽE



NAVODILA ZA UPORABO

UVOD


Čestitamo vam na prvem koraku uporabe naprave LUNA™ mini 2 T-Sonic™ za čiščenje obraza. Predno začnete uživati v prednosti tehnologije za nego kože v udobju vašega doma, vas prosimo, da si podrobno preberete navodila za uporabo.

PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO PRED UPORABO NAPRAVE. Napravo uporabljajte samo za uporabo, opisano v tem priročniku.

⚠ OPOZORILO: SPREMEMBE PROIZVODA NISO DOVOLJENE.

O LUNA™ mini 2 NAPRAVI

Revolucionarna naprava LUNA™ mini 2 za čiščenje obraza, ki združuje pulzacijo T-Sonic™ in inovativno silikonsko ščetko za še globlje in nežnejše čiščenje kože. Čiščenje kože je bolj učinkovito kot običajno čiščenje s prsti, zaradi česar koža postane čista, gladka in svetlejša. Globinsko čiščenje odpira pore in jih naredi manj opazne in tekstura kože postane čvrsta.



UPORABA NAPRAVE LUNA™ mini 2

Naprava LUNA™ mini 2 ima dve strani razdeljene v 3 različne cone. Prednja stran naprave vsebuje tanjše ščetke, ki nežno očistijo občutljivo ali normalno kožo in večje površine, kot so lice in debelejšše ščetke na vrhu naprave, za natančno in globinsko čiščenje površin. Zadnja stran naprave vsebuje debelejšše ščetke za natančno globinsko in učinkovito čiščenje mastne kože. Za najboljše rezultate priporočamo uporabo naprave LUNA™ mini 2 1 minuto zjutraj in zvečer.


IZBIRA NAČINA DELOVANJA

1. Pritisnite sredinsko tipko enkrat, da vklopite napravo LUNA™ mini 2.
2. Možno je izbirati 8 različnih stopenj impulzov s tipkami + in -. Naprava si bo zapomnila zadnjo nastavitev intenzitete do naslednje uporabe.
3. Ponovno pritisnite sredinsko tipko, da izklopite napravo LUNA™ mini 2.

POZOR: Naprava LUNA™ mini 2 je ob prvi uporabi lahko zaklenjena. Napravo se odklene s hkratnim pritiskom tipk + in -. Indikator svetlobe bo pokazal, da je vaša naprava odklenjena. Če želite znova zakleniti napravo ponovite postopek hkratnega pritiska tipk + in -.

NAČIN DELOVANJA ZA ČIŠČENJE KOŽE

LUNA™ mini 2 odstrani 99,5% umazanij in sebuma* ter odmrlih kožnih celic zaradi česar koža postane bolj čvrsta in elastična.



1. NANESITE ČISTILNO KREMO ZA OBRAZ

Odstranite šminko ter navlažite napravo LUNA™ mini 2 in obraz. Nanesite vašo najljubšo čistilno kremo za obraz. Vklopite napravo z enkratnim pritiskom na sredinsko tipko za aktivacijo.



2. OČISTITE VSE DELE OBRAZA

Vsaki 15 sekund pulzacij se naprava ustavi kot opomnik, da se premaknete na drugi del obraza.

- Čistite z nežnimi krožnimi gibi na predelih obraza, kot prikazano na levi sliki.

- Predno se pomaknete na občutljivejše dele obraza predlagamo da zamnjšate pulzacije naprave s pritiskom na tipko - .



3. IZPERITE

Izperite in posušite obraz ter po potrebi nanesite vašo najljubšo kremo za nego obraza.

Po 3 minutah se naprava LUNA™ mini 2 izklopi, da se prepreči nepotrebna izraba baterije.

OPOZORILO: Če občutite nelagodje zaradi uporabe naprave FOREO, jo nemudoma prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

* Dokazano s kliničnimi študijami, rezultati so na voljo v podatkovni bazi

ČIŠČENJE NAPRAVE LUNA™ mini 2

LUNA™ mini 2 napravo je dobro očistiti po vsaki uporabi. Silikonske površine operemo z milom in vodo, izperemo z vodo in posušimo s čisto krpo ali brisačo. Priporočeno je uporabiti FOREO silikonski sprej za čiščenje in sprati s toplo vodo s čimer dosežete optimalno čiščenje.

POZOR: Nikoli ne uporabljajte izdelkov za čiščenje obraza, ki vsebujejo alkohol, benzen ali aceton, ker lahko povzročijo draženje kože.

POLNJENJE

Napravo FOREO napolnite s priloženim USB priključkom, ki ste ga dobili z napravo. Enourno polnjenje napolni baterijo za 300 uporab.

- Vstavite USB priključek v polnilno režo naprave.
- Drugi konec priključka vstavite v USB režo računalnika. Med polnjenjem utripa LED lučka naprave. Ko je naprava napolnjena (približno uro), LED lučka sveti neprekinjeno.
- V primeru da je baterija šibka, bo LED lučka naprave utripala z belo svetlobo.

POZOR: Pred polnjenjem se prepričajte, da so polnilna reža in polnilnik suhi in očiščeni. Naprave ne polnite na mestu kjer lahko pride v stik z vodo. Med polnjenjem ne uporabljajte naprave in je ne polnite več kot 24 ur hkrati.

POMEMBNO ZA OPTIMALNO VARNOST

- Izogibajte se uporabi izdelkov za čiščenje, ki vsebujejo glino, silicij in sredstev za čiščenje, ki vsebujejo zrna, ker lahko ta poškodujejo silikonska vlakna naprave.
- Če imate težave s kožo, se pred uporabo FOREO naprav posvetujte z dermatologom.
- Čiščenje obraza z napravo LUNA™ mini 2 mora biti prijetno. Če začutite nelagodje, prekinite uporabo in se posvetujte z vašim zdravnikom.
- Bodite posebno pozorni pri negi okoli oči in poskrbite, da naprava ne pride v stik z očmi.
- Zaradi higienskih razlogov ni priporočljivo, da napravo uporablja več ljudi.
- Izogibajte se neposredni izpostavljenosti naprave sončni svetlobi in povišani temperaturi in nikoli ne izpostavljajte napravo vreli vodi.
- Nadzor odraslega je bistvenega pomena v primeru, da napravo uporablja otrok ali oseba z zmanjšano intelektualno ali fizično sposobnostjo.
- Nikoli ne uporabljajte naprave ali USB priključka, če je ta poškodovan. Napravo polnite izključno s FOREO priključkom.
- Čiščenje kože s pomočjo LUNA™ mini 2 naprave ni priporočljivo dlje kot 3 minute hkrati.
- Napravo uporabljajte samo za namene, opisane v tem priročniku.

REŠEVANJE MOREBITNIH TEŽAV

LED svetilo ne utripa, ko je naprava priključena v polnilnik?

- Baterija je popolnoma napolnjena. Napravo lahko uporabljate do 300-krat.
- Baterija je popolnoma prazna in traja nekaj minut, da zasveti indikator.
- Polnilec ni pravilno priključen na napravo. Preverite polnilne reže.

Naprava se ne vklopi s pritiskom na sredinsko tipko?

- Baterija je prazna. Napolnite napravo.
- Naprava je zaklenjena. Napravo odklenete z istočasnim pritiskom in držanjem gumbov + in -.

Naprave ni mogoče izklopiti in / ali se tipke na napravi ne odzovejo na pritisk?

- Mikroprocesor začasno ne deluje pravilno. Priključite polnilnik na napravo, da odstranite napako.

Silikonska površina naprave je postala lepljiva ali pa se pojavljajo mehurčki?

- Prenehajte uporabljati napravo. Material silikon je trpežen in dolgotrajen, vendar pa ga lahko tudi poškodujete - preberite navodila za čiščenje naprave, da preprečite poškodbe silikona.

Če opazite kakršne koli druge težave z vašo napravo ali če imate druga vprašanja v zvezi z delovanjem naprave, obiščite podporo za stranke na spletnem mestu www.foreo.com.

GARANCIJA

REGISTRACIJA GARANCIJEJAMSTVA

Za napravo velja dvoletna (2) garancija in deset letna (10) garancija za kakovost. Garancija velja z računom nakupa.

DVOLETNA GARANCIJA

FOREO odgovarja za morebitne pomanjkljivosti kot posledica nekvalitetne izdelave ali uporabljenih materialov v obdobju dveh (2) let od dneva nakupa. Če odkrijete napako in obvestite FOREO v času garancije, vam bo FOREO zamenjal napravo na lastne stroške.

Garancija zajema dele, ki vplivajo na delovanje naprave. Garancija ne zajema kozmetičnih napak zaradi obrabe naprave, kot tudi škodo, ki jo povzročajo nesreče zaradi nepravilne ali malomarne uporabe. V primeru poskusa odpiranja ali razstavljanja naprave (ali dodatnega opremljanja naprave) postane garancija neveljavna.

Sklicevanje na garancijo mora biti utemeljeno z dokazi, da je bil datum zahtevka podan v garancijskem roku. Za zagotavljanje garancije shranite račun nakupa naprave. Kadar želite uveljaviti pravico do reklamacije pokličite na tel. št: 01 6207595 ali pišite na info@bk3.si in pošljite napravo na naslov podjetja BK3 d.o.o. Stroški pošiljanja se ne povrnejo. Obveznosti garancije ureja zakon o pravicah potrošnikov.

DESETLETNA GARANCIJA NA KAKOVOST NAPRAVE

Kot nadaljevanje dve (2) letne garancije FOREO daje tudi DESET LETNO (10) garancijo na kakovost naprave.

RAVNANJE Z ODPADKI

Zbiranje odpadne elektronske opreme (v skladu z EU predpisi o ravnanju z odpadki).



Prečrtan simbol koša pomeni, da se ta naprava ne sme zbirati skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak je napravo potrebno dostaviti na ustrezno mesto za reciklažo elektronske opreme. Pravilno ravnanje z odpadki pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega zbiranja odpadkov. Recikliranje pomaga in ohranja naravne vire.

SPECIFIKACIJA

MATERIALI:	Medicinski silikon in ABS
BARVE:	Aquamarine / fuchsia / black /pearl pink / yellow
VELIKOST:	75 x 80 x 28,5 mm
TEŽA:	67 g
BATERIJA:	Li-ion 200 mAh 3.7 V
UPORABA:	do 300 uporab
STANJE MIROVANJA:	90 dni
FREKVENCA:	125 Hz
MAX GLASNOST ZVOKA:	50 dB
VMESNIK:	3 tipke

Izjava o odgovornosti: Napravo uporabljate na lastno odgovornost. FOREO distributerji ne prevzemajo nobene odgovornosti ali obvez za kakršnokoli telesne poškodbe ali škodo, ki jo povzroči neposredna ali posredna uporaba te naprave.

Model se lahko brez predhodnega obvestila spremeni in izboljša.

©2016 FOREO AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

DISTRIBUTER ZA EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 11434 STOCKHOLM, ŠVEDSKA.

UVOZNIK IN DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: BK3 D.O.O., CESTA ANDREJA BITENCA 130K, 1000 LJUBLJANA.

PROIZVAJALEC FOREO AB.

OBLIKOVAL IN RAZVIL FOREO ŠVEDSKA.